

به نام خدا

گزارش آزمایش شماره ۸ آزمایشگاه شبکههای کامپیوتری گروه ۴ ارشیا یوسفنیا ۴۰۱۱۰۴۱۵ محمدفرحان بهرامی ۹۹۱۰۵۲۳۱ امیرمهدی دارایی ۹۹۱۰۵۴۳۱ استاد درس: دکتر صفایی

فهرست

١ مقدمه	3
۲ ساختار شبکه	3
۳ ساخت DHCP Server	
۴ تنظیم PCها روی DHCP	
۵ تعیین پورت Trust	
مانه ۶	12


۱ مقدمه

DHCP Snooping یک ویژگی امنیتی مهم در شبکههای کامپیوتری است که به طور خاص برای جلوگیری از حملات مختلف در فرآیند تخصیص آدرسهای IP به دستگاهها طراحی شده است. در شبکههای مبتنی بر پروتکل DHCP، سرور DHCP به دستگاههای مختلف آدرسهای IP اختصاص می دهد. این فرآیند به طور معمول به صورت خودکار و بدون نیاز به مداخله دستی انجام می شود، اما همین ویژگی می تواند هدف حملات مختلف قرار گیرد. یکی از رایج ترین حملات در این زمینه، حمله DHCP انجام می کند خود را به جای سرور DHCP معرفی کند و آدرسهای IP جعلی به دستگاهها اختصاص دهد.

DHCP Snooping با نظارت بر پیامهای DHCP و شناسایی دستگاههای مجاز، از این گونه حملات جلوگیری می کند. این ویژگی با تعیین پورتهای Trusted و Untrusted در سوئیچها، امکان می دهد که تنها درخواستهای معتبر از سوی دستگاههای شناخته شده پاسخ داده شود و درخواستهای غیرمجاز از سوی مهاجمان فیلتر شوند.

۲ ساختار شبکه


ابتدا نمای کلی شبکه را طبق چیزی که در دستورکار گفته شده است، دستگاهها و سوییچ را آورده و با اتصالات آنها را میبندیم و برای سرور IP آن را برابر با 192.168.1.2 و Subnet Mask را نیز برابر با 192.168.1.1 قرار میدهیم. در نهایت شبکه ساخته شده در تصویر ۱ که مانند شبکه دستورکار است قابل مشاهده است.



تصویر 1) ساختن شبکه مورد نیاز آزمایش.

۳ ساخت THCP Server


حال باید سرور موجود در شبکه را یک سرور DHCP تعیین کنیم، برای این کار، طبق فیلم راهنما وارد بخش Services در سرور شده و وارد بخش DHCP می شویم. تنظیمات مربوطه را طبق راهنما تعیین کرده و گزینه فعال شدن را زده و ذخیره می کنیم. در نتیجه ازین به بعد این سرور، یک سرور DHCP است و در تصویر ۲ می توان این تنظمیات را مشاهده کرد.




تصوير 2) ساخت سرور DHCP و تنظيم جزييات.

۴ تنظیم PCها روی DHCP

حال وارد تک تک PCها شده و وارد بخش Desktop سپس در بخش IP Configuration شده، حال باید IP داروی حال وارد تک تک DHCP گذاشت. مشاهده می کنیم که یک درخواست برای سرور فرستاده شده و یک IP به PC اختصاص داده شده است که در تصویر ۳ قابل مشاهده است. درنهایت برای اینکه بتوانیم ادامه آزمایش را به درستی پیش ببریم، باید وارد CLI هر PC شده و دستور release/ را وارد کرده تا ۱۹ها پاک شوند که در تصویر ۴ قابل مشاهده است. حال برای ادامه آزمایش آماده هستیم.




تصویر 3) اختصاص داده شدن IP.




تصویر 4) اجرای دستور release/ در ترمینال.

۵ تعیین پورت Trust

وارد ترمینال سوییچ شده و طبق دستور راهنما لیست پورتهای Trusted را در تصویر ۵ مشاهده می کنیم. در این تصویر میبینیم که DHCP Snooping فعال نیست.




تصویر 5) مشاهده لیست پورتهای Trusted.




تصوير 6) فعال كردن DHCP Snooping و تعيين حالت vlan1

حال اگر وارد یکی از PCها شده و دوباره درخواست DHCP را برای گرفتن IP بزنیم، میبینیم که درخواست خطا میآید که این همان چیزی است که انتظار داریم چون هیچ پورتی هنوز Trusted نیست. که در تصویر ۷ مشاهده میکنیم.




تصوير 7) گرفتن خطا به علت نبود پورت Trusted.

طبق راهنما حال باز وارد ترمینال سوییچ شده و پورت مربوط به سرور را Trusted کرده و با دستور گفته شده و دوباره لیست پورتهای Trusted را مشاهده می کنیم که در تصویر ۸ قابل مشاهده است.




تصویر 8) فعال کردن حالت Trusted برای پورت سرور.

حال باز وارد یکی از PCها شده و دوباره درخواست DHCP زده و میبینیم درخواست موفقیت آمیز بوده و یک IP اختصاص داده شده است که در تصویر ۹ قابل مشاهده است.



تصوير 9) گرفتن IP با حالت DHCP Snooping

در نهایت طبق راهنما لیستی را که قبلا مشاهده می کردیم، یک کلمه binding را به انتهای دستور اضافه کرده که این دستور اطلاعاتی در مورد دستگاههایی که آدرسهای IP از طریق DHCP دریافت کردهاند، فراهم می کند و این اطلاعات را با توجه به پورتها، آدرسهای MAC، و IPهایی که تخصیص داده شدهاند، نمایش می دهد، که در تصویر ۱۰ قابل مشاهده است.



تصویر 10) مشاهده لیست به صورت binding

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/DHCP_snooping